F	システムの紹介	•••• 1P
	操作キー・起動方法	•••• 2P
	起動後の設定 – 位置合わせ–	••• 3P
	起動後の設定一影の設定一	•••• 4P
	デモ選択画面	••• 5P
	紙ふうせん	••• 6P
	影絵あそび 操作方法	••• 7P
操作マニュアル 目次	実演	••• 8P
	その他のデモの紹介	•••• 9P
	終了方法・困ったときは	•••10P

システムの紹介

『写動』は身近にある影絵遊びと現代の技術をつかった 次世代の影絵遊びを実現するシステムです。





起動後の設定 一位置あわせー

2台のプロジェクターの映像をぴったり重ねるための操作です。



図1

「写動」を起動した直後は図1のよう にスクリーンの映像がずれています。 二つの映像の位置を合わせ、ずれを なくします。

モニタとキーボードを使用します。

テンキーの⑥を押すと図2のように モニタにプロジェクターのグリッドと マーカーが表示されます。

このとき、全ての赤マーカー、白 マーカーの大きさが同じくらいになる まで、表1のキーで調節します。大きさ は図2を目安にして下さい。

大きさを揃えたら再度 6キーを押し、 プロジェクターを切り替えます。

切り替えたプロジェクターのマーカー についても同様に、大きさを合わせる 操作をしてください。



位置の揃ったマーカーから、点灯していきます。このとき、マーカーが一つでも点灯しない場合は2キーを押すと1の状態に戻るので、再度1~3の操作をやり直してください。



	赤マーカー	白マーカー	
大きいとき	Insert	Home	
小さいとき	Delete	End	表1



 キーを押すと、このような画面に なり、自動でプロジェクタの位置あわ せを始めます。



すべてのマーカーの位置が揃ったら、 マーカーが上図のようにすべて白く点灯 します。位置あわせが終了したら、はじ めに起動した画面に戻ります。(スクリー ンの映像がぴったり重なっていることを 確認してください) 起動後の設定一影の設定

影になった領域を正しく抽出するための操作です。



位置あわせ終了後の画面 (スクリーン側)

4 キーを押すと画面が白くなり、色ムラ が計測されます。(約1秒で完了します)

計測が終了したら自動でメニュー画面にう つります。



図1:影をとりすぎている状態





図2:影が少なすぎる状態



図3:正しく影がとれている状態

図1のように影を取りすぎている場合

Page Down トーを押し続けると、抽出する影を減 らしていきます。

図2のように影が少なすぎる場合 Page い キーを押し続けると、抽出する影を増 やしていきます。

図3のように手の影がきれいに表示されて いれば影が正常に抽出されています。

写動起動後の設定は終了です。

4

デモ選択画面

設定が終わればいろいろなデモを楽しめます。



図1:デモ選択画面

この画面が、

「デモ選択画面」

です。

ここからの操作は、スクリーン上 での影による操作をします。 スクリーンの横のマットの上に移

動してください。

デモを選択するには2種類の操 作方法があります。



5





デモモードの開始されると、紙ふうせん が画面に出てきます。 影で触れてみましょう。

紙ふうせんが影の手の上を転がったり、 手ではねる動作をすると紙ふうせんがは ねます。

初期状態



影の手の上を紙ふうせんが転がる



紙ふうせんがはねる







「影絵あそび」のデモ画面です

- ① 国の 🜍 🜍 ボタンで作る影絵を選びます。
- ② 表示されている影絵をBのスペースで作ります。
- ③ 影だけで難しいときは[©]の デボタンを影で触れるとヒントとして 手のイラストが出ます。

※デモを終了し、デモ選択画面に戻るときは前ページで記載している方法で行います



手本の影絵を作ると、モデルになった動物が出てきて遊ぶことができます 次のページの手順で「羽ばたく鳥」を作ってみましょう!



これを参考にして影絵を作ってみてください。 ※どうしてもできない場合は... → 10ページへ

影絵が完成すると



影絵が完成すると音がなり、鳥が飛びながら出てきます。 指を出してしばらく待っていると、鳥が指に止まってきます。 ゆっくり指を動かすと指に止まったまま鳥がついてきます。 動きが早すぎると鳥が飛び去ってしまいます。

動物と遊んだ後は 😡 を影で覆うと、影絵あそびの画面に戻ります。

その他のデモの紹介

その他にも、いろいろなデモがあります。

動作原理



色のついた影を楽しむことができます。 色のつく原理や、形状認識の原理を知 ることができます。

金魚すくい



金魚が画面上にたくさん出てきます。 2台のプロジェクターを利用することで金魚が影の上を横切ったりします。

はなばたけ



画面上に沢山のつぼみの状態の花が出てきます。手を振ると、そこか ら光が降り注ぎ、つぼみだった花が咲きます。花は一定時間後につぼみ に戻ります。

終了方法・困ったときは...

システムの終了方法

終わりたいときには Esc キーを押していつでもシステムを終了できます。

トラブルシューティング

システムを動かしてしまい映像がズレてしまった

1 キーを押してみてください。再び位置あわせを開始します。

どうしても影絵ができない

- ◇ スクリーンには腕のみが映るようにしてみましょう。
- ◇ スクリーンから離れすぎる(影が大きすぎる)と認識されなくなります。
- ◇ 手を回転させ色々な角度で試してみてください。
- ◇ 両手を使う影絵では、両腕が重なるように影をつくるのがポイントです。 腕と腕の間に隙間ができないように試してみてください。 ※あきらめる場合には、こっそり ℝ ボタンを押してみて下さい。

システムの動作環境 (デモシステム)

OS	Microsoft Windows XP
CPU	Intel Core 2 Quad Q6700
メモリ	3GB
グラフィックス	nVidia GeForce 8800GTS
カメラ	Logicool Qcam Pro for Notebook
	(640×480の解像度で使用)
プロジェクター(前面)	BenQ MP721c (DLP方式) (描画解像度1024x768)
プロジェクター(背面)	NEC WT615J (DLP方式)(